

10.21d/10.90

Druckdatum: 05.02.2008

ANLEITUNG zur Entsorgung von Schmutzwasser aus der Verarbeitung von WENAQUA-Wasserlacken

1. Unter gutem Rühren ca. 1 % **WENALAT-Koagulierungs**lösung zugeben.

2. Nach ca. 48 Std. Reaktionszeit flocken die Feststoffe aus und schwimmen als weisser Kuchen obenauf.

3. Trennung der festen von den flüssigen Bestandteilen durch Abfiltrieren bzw. Absieben.

4. Das **klare** Filtrat (Wasser) kann in die Kanalisation eingeleitet, der **getrocknete** Filterkuchen der örtlichen Kehrichtabfuhr mitgegeben werden.

5. Grössere Anlagen für die Abwasserbehandlung sind bewilligungspflichtig. Bitte wenden Sie sich an das kantonale Gewässerschutzamt.

Unsere Angaben beruhen auf umfangreichen Entwicklungsarbeiten und langjähriger Erfahrung. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Kunden nicht davon, unsere Produkte und Verfahren auf ihre Eignung für seine Zwecke selber zu überprüfen.