

10.23d/1995

**Arbeitsanleitung für Porenpaste 841024**  
**Mode d'emploi pour pâte pour les pores 841024**

- Grund schleifen mit Papier Korn 180 – 220

---

- Poren ausbürsten

---

- Grundieren, trocknen lassen, nicht schleifen

---

- Porenpaste 841024 mit Lappen einreiben, Überschuss entfernen

---

- Ca. 4 Stunden trocknen lassen

---

- Schleifen mit Papier Korn 320, Schleifstaub entfernen

---

- Fertig lackieren

---

- *Poncer au papier No 180 – 220*

---

- *Brosser les pores*

---

- *Passer la couche de fond, laisser sécher, sans ponçage*

---

- *Enduire la pâte pour les pores au chiffon et enlever le surplus*

---

- *Laisser sécher 4 h*

---

- *Poncer au papier no 320, enlever la poussière*

---

- *Passer le vernis de finition*

Unsere Angaben beruhen auf umfangreichen Entwicklungsarbeiten und langjähriger Erfahrung. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Kunden nicht davon, unsere Produkte und Verfahren auf ihre Eignung für seine Zwecke selber zu überprüfen.

**Wenger Lacke, Worbstrasse 238, Postfach 28, 3073 Gümligen, Telefon 031 958 09 58, Telefax 031 951 53 08**

Nos indications basent sur de vastes travaux de développement et de longues expériences. Elles s'entendent toutefois sans obligation de notre part et ne dispensent pas le client d'essayer nos produits et nos procédés pour ses propres besoins.

**Wenger Vernis, Worbstrasse 238, Case Postale 28, 3073 Gümligen, Tél. : 031 958 09 58, Fax : 031 951 53 08**